固製定品

壘

取扱説明書 (品番: THA)


この度はPIVOT製品をお買い上げいただき ありがとうございます。

この説明書はよくお読みいただき大切に保管してください。

●製品を他の人へお譲りする 場合は必ず取扱説明書(本書) をお付けください。







 \cap drive \cdot **A**C

オートクルーズ機能付スロットルコントローラー

AUTO CRUISE & THROTTLE

目次

ご使用のまえに	1
製品の特長 ····· 2 ~	3
特 長	2
各部の名称・表示の種類	3
警告·注意	3
手順1 配線接続方法 ······ 4 ~	5
ブレーキスイッチ	4
車速信号・アース・専用ハーネス・リバース信号	5
手順2 製品の固定	6
手順3 初期設定(アクセル開度設定)	7

手順4 車速パルス設定	8
基本動作	8
スロコン操作方法	9
オートクルーズ操作方法 10 ~	
オートクルーズモードの設定	
セットと解除	
レベル調整	11
テスト走行	11
故障かな?と思ったら 11 \sim	12



装着後は必ず「初期設定」をする

製品装着後はクルマの特性を設定する「初期設定」(⇒7ページ)を必ず行ってください。「初期設定」を行わない とクルマ側の チェックランプ が点灯する場合があります。また、モード表示を換えても ノーマル状態 のままです。

作業が不安な方

本製品は配線接続など一部専門知識が必要ですので、作業が不安な方は販売店にご相談ください。

専用ハーネスは3-drive用を使用

不具合の原因となりますので、専用ハーネスは必ず3-drive用をご使用ください。

純正オートクルーズ装着車には取付できません

純正ECU以外は装着不可

ECU が純正品と異なる場合やサブコンなどをご使用の場合は取付できません。

製品の取り外し時はノーマルモード

製品を取り外す時は、nor (ノーマル) モードにしてください。他のモードで接続すると、チェックランプが点灯する場合があります。

製品改造の禁止

本製品の改造は、クルマ側の不具合や製品故障の原因となり、走行にも影響を及ぼしますので絶対にしないでください。

(本書)

内容物をご確認ください





固製 定品

方 配

壘

レスポンスとオートクルーズを上質に制御!

3-drive・ACはオートクルーズ機能付で レスポンスをSPORTSからECOまで調整できる スロットルコントローラーです。

基本特長

SAFE & SMART

小型本体 小型ワンボディの本体は様々な場所に設置可能。 デジタル制御 温度やノイズ影響の少ないマイコン制御。 初期設定式 クルマに応じた特性を初期設定し安定動作を実現。 安全優先 様々なトラブル時も安全制御を最優先した安心設計。

オートクルーズ

快滴 & ECO

オートクルーズ 設定した速度で自動走行が可能。(約30~140km/h)

速度差の少ない制御 独自の制御方式とレベル調整機能で「速度差が少なく」急加速も抑えた「乗り心地の良い」オートクルーズ。

操作性の良いスイッチ 片手で操作できるセパレート式のスイッチは、様々な場所に両面テープで簡単に貼り付けられます。

動作解除 オートクルーズ中にブレーキを踏むと、純正車と同じく解時にオートクルーズが解除され、通常表示に戻ります。また、「セットスイッチ操作」「ブレーキヒューズ切れ」「設定速度より極端な速度低下時」の場合も解除。

異常加速防止 出力信号はマイコンが2系統で監視し、万一のトラブル時はノーマル状態に復帰し、異常加速を防止する安全設計。

速度差試験例

59 ⁺¹ ₋₀ km/h

燃費試験例 (消費量)

オートクルーズ 60km/h 波状走行 55~65km/h 波状走行 50~70km/h 8.2km/L (183cc)

本数値は実走行試験結果の一例で

クルマや道路環境などで異なる場合があります。

・車種=ワゴンR (MH23S) ・道路勾配=上り平均1.5度 ・距離=1.5km **波状走行とは設定速度の上下を周期的にアクセル操作したものです。

車種別専用ハーネス

3-drive ▶ 3-drive

アクセル部への接続は車種別専用ハーネスで簡単に装着できます。また、すでに3-driveシリーズをご使用中の場合、別購入は不要です(国産車の場合)。

スロットルコントローラー


SPORTS & ECO

SPORTS & ECO レスポンスアップしたスポーツ走行から、ダウンさせ燃費アップに効果のあるエコ走行までお好みに応じた調整が可能。


12段階調整 スポーツ7段、ECO5段のお好みに応じた幅広い調整。

アクセルモニター アクセルの踏み込み量を表示し、踏み込み過ぎに注意したエコ運転などに便利。

各モード性能 (0~400m) ・車種=ホンダ ステップワゴン (RG1)



ギヤ変速比較 · 車種=ゴルフGTI (1KAXX)




SP7=スポーツモード最大 Ec5=EC0モード最大

条件=アクセル開度30%固定

※CVTや変速ショックの少ないクルマは体感が小さくなる場合があります。

スロットル開度変化 ・車種=スズキ スイフト (ZC31S)



※バルブマチックエンジンなどを採用している一部車種では、スロットルバルブでなく 吸気バルブで制御を行っている場合があります。

0%

89%


—0%

18%

50%

固製 定品

各部の名称



本製品はクルマのECU電源に連動しています。そのため、 車種によってはエンジン停止から表示が消えるまで最長

15分かかりますが、正常な動作です。

3 ACスイッチ

オートクルーズモードの設定 オートクルーズ解除

4 MODEスイッチ

各モード切り換え オートクルーズ解除



5 セットスイッチ オートクルーズセット/ 解除

表示の種類

使用中の表示

12013 1 12 2013	
表示	説明
5P1~5P7	スポーツモード(数字が大きい=レスポンスが高い)
Ec 1 ~ Ec 5	ECOモード(数字が大きい=レスポンスが低い)
nor	ノーマル(純正状態)
$R \square \square$	アクセル開度表示
on.	オートクルーズモードON
oFF	オートクルーズモードOFF
Rcc	オートクルーズ動作中
<i>ЬЯс</i>	リバース時 (スポーツモード中のみ)

設定中の表示

表示	説明
c Rr	初期設定モード
	アクセルを踏まない位置
$H \square \square$	アクセルを奥まで踏んだ位置
5 E E	入力完了
PL5	車速パルス設定モード
P - []	車速パルス数
<u>.</u> - []	オートクルーズレベル調整

▲警告

右記内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が 死亡または重傷を負う可能性があります。

- ●初期設定はギヤをPまたはNにし、エンジン停止状態で行ってください。エンジン動作中は 危険ですので初期設定を行わないでください。
- ●換気の悪い場所で作業しないで ください。排気ガス中毒や引火 等で人体への危険があります。
- ●コードの被ふくを傷付けないで ください。ショート、接触不良等 による火災の危険があります。
- ●走行中のスイッチ操作や表示 の注視は大変危険ですのでお やめください。
- ●配線処理や製品固定は運転の 支障や接触不良とならない状態にしてください。

⚠注意

右記内容を無視して誤っ た取り扱いをすると、人が 傷害を負う可能性と、製品 その他に物質的損害が発 生する可能性があります。


- ●間違った設定や使用方法による車輌、製品、事故等の問題には弊社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。
- ●装着できる車種かどうかは、 3-drive・AC対応車表でお確 かめください。
- ●本製品の装着には専門知識が 必要です。不安な方は販売店 などにご相談ください。
- ●間違った装着・設定をすると、 チェックランプが点灯する場合 があります。
- ●エレクトロタップは使用しないでください。
- ●配線は付属のカットギボシまた は半田付けで行い、配線部は絶 縁テープで確実に絶縁し、芯線 等が突き出ていないかをお確か めください。
- ●お手入れは乾いたやわらかい 布 (めがね拭き) で拭いてくだ さい。
- ●アルコール・ベンジンなどは 使わないでください。 プラスチックが割れたり塗装 面を傷めたりします。
- ●加工・分解および改造は行わ ないでください。

定期

定品

操

Ó



- ※1 ヒューズ切れ時にオートクルーズを正常に解除させるため、赤コードは必ず指定の場所に配線してください。
- ※2 コネクター差し込み後は、軽く引っ張り、ロックされているか確認してください。


∕!\

- ●車輌側コードへ接続時は、通電不良の原因になるため、「エレクトロタップ」を使用せず、 付属のカットギボシを使用するか半田付けをし、テープで絶縁処理を行ってください。
- ●ブレーキスイッチコネクターは車種、グレード、年式などで異なる場合がありますので、「配線一覧表」で形状を確認してください。
- ●配線作業は必ずバッテリーの (一) 端子を外して行ってください。

ブレーキスイッチ (ブレーキ電源とブレーキスイッチ信号)

【赤】ブレーキ電源へ (常時 12V)

【灰】 ブレーキスイッチ信号へ







●接続完了後は必ずブレーキランプの点灯確認を行ってください。



● コネクターのコードが4本以上の場合

所には接続しません。(各コード接続場所の 検電方法は下記のとおりです。)





■=カットギボシ

検電方法 (⇒ 5ページ【参考 1】検電テスター (付属品) の使い方参照)

1. $\pm -$ スイッチは OFF でギヤは P(パーキング) または N(ニュートラル) 2.別紙「配線一覧表」で指定された接続場所の端子部を検電確認

製品コード色	ブレーキ踏まない	ブレーキ踏む	
赤		(12√)	ブレーキ電源
灰	O (0v)	(12v)	ブレーキスイッチ信号

※=検電テスター点灯 ○=消灯

※コードが4本以上の場合、残りのコードには配線しません。

配線方法を選んでください

「直接接続」か「ブレーキハーネス」から配線方法を選んで作業を 行ってください。

①指定の接続場所は検電確認を行ってから接続してください。 ②未確認の車種は検電確認を行い、接続してください。




「配線一覧表」の"接続番号"のコードへ、赤と灰コードを 付属のカットギボシを使用して接続してください。 (⇒5ページ【参考2】 カットギボシの使い方参照)



表中の "ブレーキハーネス接続コード色" は、クルマ側の **⚠** コード色ではありません。

例: トヨタアルファード (H20.5~) の場合



ブレーキハーネス (別売品) 使用の場合

「配線一覧表」の"ブレーキハーネス接続色"へ、赤と灰 コードを接続してください。

(詳しくはブレーキハーネス取扱書を参照してください。)



例: トヨタアルファード (H20.5~) の場合



定期

定品

壘

作

方

法

オレンジ

車速信号

別紙「配線一覧表」で位置を確認し、付属の カットギボシを使用し接続。



(下記【参考2】カットギボシの使い方参照)

※三菱・スズキ・日産の一部車種は別途車速パルスアダプターが必要です。 ※接続は車輌側コードの指示された場所に行ってください。 (CAN-BUSアダプターには接続しないでください。)

アース



アースが取れる金属部の ネジに固定する。



※プラスチック部や塗装したネジではアースが取れませんので、確実 にアースの取れる場所で固定してください。


車種別専用ハーネス(別売品)

車種別専用ハーネスの コネクター 6Pコネクターと接続。



アクセルコネクターの取り外しは キー OFF後 15分以上 経過してから行ってください。

車種によってはチェックランプ点灯の原因になります。 (チェックランプ点灯の場合⇒12ページ「チェックランプ消灯方法」参照)



- ※車種別専用ハーネスの接続方法は、各専用ハーネス付属の説明書を参照
- ※ケーブルの長さが足りない場合は、別売の延長ケーブル「THC-EC」 (¥1,500・税別) をお買い求めください。

セットスイッチ

2P コネクター

本体からの 2Pコネクターと接続。



リバース信号

リバース配線を行うと、スポーツモードでの 日(リバース) 時、 ノーマル状態に自動的に切り換わります。 また、 このときはオー トクルーズセットもできません。

※リバース時のアクセル開度は小さく、急加速はしませんので、 必ずしもこの配線を行う必要はありません。

※ECOモード・ノーマルモード中は動作しません。

ピンク

●ギヤ位置 R (リバース) 時=12V、その他の位置=0V


(検電方法) キースイッチ ON (エンジンは始動しない) でギヤをリバー スへ動かす。

(接続方法) 先端の黒チューブをカットし、下記の要領で接続

■リバース信号へ接続する場合



■ 純正ナビ用オプションコネクターなどへ接続する場合 社外ナビゲーションのリバースケーブルへは接続しないでください。



(接続の確認)

リバース信号が入力されるとスポーツモード中のみ bAc表示し、ノーマルモードに切り換わります。

68c


介 オートクルーズを使用しない場合の配線

赤 = 常時 12V (ブレーキ以外でも可)

黒ー=アース

| **灰 | | オレンジ |** = どこにも接続しない |

【参考1】検電テスター(付属品)の使い方



一部の車種において、電流容量不 足から付属検電テスターやLED 検電テスターが使用できない場合 があります。その場合はアナログ テスター等をご使用ください。

【参考2】 カットギボシの使い方











かしめる際は圧着ペンチ を使用するか、ペンチで折 りたたみ、半田付けなどを 行ってください。

定期

操

作方法


Ó

⚠️ 配線はテープなどで収納してください。

使用中に配線がからまると運転操作に支障をきたします。 また、コードが挟み込まれると、ショートなどの原因となり、大変危険です。


本体の固定

本体は、できるだけ表示が見やすい場所に装着してください。



コントローラースタンド使用方法

付属のコントローラースタンドを使うと曲面や斜めのダッシュボード上にも見やすく装着できます。





セットスイッチの固定

セットスイッチは、操作しやすい場所に装着してください。

(装着場所例)








円柱状のレバーにスイッチを取り付ける場合は、別売のレバー用スペーサーをお買い求めください。



●レバー用スペーサーセット (17、26、28、32mm) 別売品·LSA ¥762(税別)


(装着方法)





取付可能なレバー形状

レバーにフォグランプやワイパーなどのスイッチがあり、22mm以上のスペースがない 車種には取り付けられません。(ただし、日産、ホンダの一部車種は、22mm以上のスペースがなくても、取り付けることができます。)



【代表的な車種のレバーの直径】

直径	車種
17mm	ステップワゴン、フリード
26mm	ワゴンR、ハイエース、スイフト
28mm	プリウス、ヴェルファイア
32mm	フィット、デミオ (DE)、セレナ


詳細はこちらをご覧ください。

http://pivotjp.com/information/lsa.html

コードの固定について

スイッチから出ているコードは、スペー サーに付属のインシュロックバンドで 固定し、余りはカットしてください。

※コラムカバー内へ配線を引き込む場合は、コードの挟み込みに注意し作業を行ってください。



スイッチを押すとき

レバーが動かない よう親指で支えて 押してください。



初期設定(アクセル開度設定)必ず行ってください。

はじめて装着したとき

違うクルマに装着したとき







- ●この作業は、クルマのアクセル特性を製品 に設定するためのものです。
- ●設定を行わないと、モード表示を換えても ノーマル状態のままです。
- ●この作業を行わないと、チェックランプが 点灯する場合があります。

初期設定作業のまえに

1. 設定はすべての配線 (コネクター装着) 後に行ってください。

2. 設定は キー ON ・ エンジンを始動しない ・ギヤ位置 P (パーキング) または N (ニュートラル) で行ってください。

初期

設定

【設定方法】

操作手順

本体表示部

ハロイ または ハロイ



(エンジンは始動しない)

キースイッチを ON にする

(ノーマルモード)

表示がnor以外の場合 は、MODEスイッチを押 し、norにしてください。

UPスイッチを 2 10秒長押しし、 表示を口にする



0まで押す

*c **月 r**, 点滅 - 5 -- 4 -- [] -

cAr 点滅表示後、 5~0カウントダウン

表示口で 3 UPスイッチはなす





(例)※

電圧表示 (例=L1.5)

アクセルを踏まない



(例)*

電圧表示 (例=L1.5)

5 UPスイッチ押す



0%状態

5*E* Ł (SEt表示)

アクセルを奥いっぱいまで 6 踏み込む



(例)※

電圧表示 (例=H4.5)

※ 各表示数値は車種により異なります。

操作手順

アクセル100%状態で UPスイッチ押す



00%状態 を設定

本体表示部

5 E Ł (SEt表示)

nor. attle nor

(nor 1 秒表示) 4

100 (100表示)

表示が100に変わったら アクセルをはなす



100 (100表示)

4

೧೧೯. または <u>೧</u>೧೯ (nor表示)

9

設定完了

他のクルマに装着する時は必ず再設定を行ってください。 **/!**、 設定後にバッテリーや配線を外した場合の、 初期設定は不要です。

設定の確認 ※表示が違う場合は再度 2 から行ってください。



nor. または nor (nor表示)

踏み込む 100%

100 (100表示)

※アクセルの特性上またはアクセルの踏み方によって、 A95 (95%) の表示になる場合があります。



Err表示後 4 の表示(L1.5など)に 戻る場合はアクセル開度設定が確実に できていません。 もう一 度 4 から 設定をやり直してください。

手順 4

車速パルス設定

まえにの

特製長品の

方 法 線 接続

固製定品の


設初定期

操作方法

ときはの


【設定方法】





オートクルーズセットがメーター読み約50km/h 以上でできない、または約20km/h以下でもできる場合は、設定したパルス数が違いますので、 正確に合わせてください。

基本動作



操作方法

レスポンスの切り換え

各モードのレスポンス設定をします。

モード切り換え

スポーツ (レスポンスが高い)・ECO (レスポンスが低い)・ノーマル (純正状態) の3モードを切り換えます。







リレー音について

∩ ♀ 切り換え時には安全上リレーが動作し、カチッという音がします。


-ド変化率切り換え

スポーツモード (SP)・ECOモード (Ec) の変化率を切り換えます。


∕⚠️ 変化率調整は、加速の状態を確認しながら最小値から徐々に上げてください。

E c ∫ │ 表示中 UP / DOWNスイッチ 押すごとに切り換わり










Ec5↔Ec4↔Ec3…Ec 変化率最大 変化率最小 (-40%)(-30%)(-50%) (-10%)

スポーツモード変化率切り換え




(+10%)

(+70%)

⚠ 各モード記憶

各設定はエンジンOFFでも記憶されています。ただし、操作後2秒以内にエンジンを停止すると記憶されません。

【参考1】各変化率でのレスポンスと燃費の変化例




※ECOモードでは、純正状態よりもレスポンスを下げた低燃費走行が可能 です。ただし、意図的に急加速運転をすると燃費は悪化します。

※レスポンス変化はパワーの大きいクルマほど大きくなります。

【参考2】 基本制御特性

全域で段付のないスムーズな制御を行います。

アクセル踏み込み量 (開度) 対アクセル出力信号




アクセル開度モニター

アクセルの踏み込み量を表示します。(出力信号側)[15~100%まで、5%単位]

アクセル開度モニターはアクセルを踏まない状態を0とし、奥まで踏 んだ状態を100としてECU側に出力する開度率です。

- ※ECOモードでは100%踏んでも出力信号は80%となります。
- ※アクセルセンサーの特性上またはアクセルの踏み方によっては95% までの表示になる場合があります。(スポーツ・ノーマルモード中のみ)







アクセル開度 (出力側) 20%時

オートクルーズ動作中 (開度表示なし)

用途 1 エコ運転時のアクセル操作チェック

発進から加速時に低燃費と なるアクセル開度は約15~ 25%以内です。エコ運転時 はECOモードと併用すると 効果的です。




用途 2 運転中のアクセル操作チェック

ECOモード以外でもアクセル開度をチェックできます。

用途 3 制御状態のチェック

キーON (エンジン停止) 状態のとき、 ノーマルモードでアクセルを40% (A40) まで踏み込み、モードをSP7 にすると表示は出力65% (A65) と なり、Ec5では20% (A20) となり ます。

[⇒上記 「基本制御特性グラフ」 参照] ※表示は多少異なる場合があります。



まえにの

特製長品の

方配 法線接続

固製定品の

設初定期

設車定速

操作方法

ス

ときはの

●オートクルーズは運転を補助する装置にすぎませんので、「法定速度」を守った 「安全運転」を行ってください。

●オートクルーズは次の状況では危険ですので使用しないでください。 ①滑りやすい路面(雪、凍結) ②渋滞時 ③急カーブや急な坂

- ●急な上り坂ではエンジン性能以上の加速はできません。また、急な下り坂では エンジンブレーキ以上の減速はできませんので、ブレーキを併用してください。
- ●エンジン回転が上がるため、オートクルーズ走行中にギヤをN (ニュートラル) など Dレンジ以外にしないでください。

【設定可能速度】

約30~140 km/h

純正メーターでは、 表示誤差から**35~** 145km/hくらいで の設定になります。



オートクルーズモードの設定

オートクルーズモードの ON / OFF を設定します。 ※設定はエンジン OFF でも記憶されています。


【設定方法】

キースイッチON (エンジン始動)



2 ACスイッチを押し、 オートクルーズモードの ON / OFF 設定をする





3秒間操作なしで 設定完了

各モード表示へ 戻る

【確認方法】

モード・アクセル開度 表示時に



オートクルーズ使用可能

最下位ドットが点灯



オートクルーズ使用不可

ドット消灯 ____ 最下位ドットが消灯

⚠ オートクルーズ機能を使用しないときは、オートクルーズモードをOFFにしてください。

セットと解除

【設定方法】

1

キースイッチON (エンジン始動)



START



2 モード表示



ドット点灯 -

ドットが点灯している場合のみ オートクルーズ走行ができます。

上記 オートクルーズモードの設 定 参照。




走行開始



4

設定したい速度で セットスイッチ押す


できるだけ速度変化の少ない 状態で行ってください。



↑ セット時には急激なアクセル
操作はしないでください。

●急な上り坂では、セット時、 一度多少減速してから安定 走行になります。 リレー音 (カチッ) について

ハロ r. でのセット時はリレー の動作音がします。気になる場合は、**5 P /** または **E c /** に切り換えてご使用ください。



続

長品の

操作方法

レベル調整

上り坂などで一時的に下がった速度を設定速度に戻す時間は、エンジン性能(出力)の違いによって変わります。 レベル調整を行うことで、速い加速(設定速度に早く戻る)と遅い加速(乗り心地が良い)のバランスをお好みで調整できます。

レベル調整は走行条件やクルマでも異なる場合がありますので、下記はあくまで参考例とし、お好みで調整してください。(製品出荷時はL3の設定です。)

L-5側 (速い加速) 小排気量車向け	エンジン出力が小さいクルマで、設定速度に戻る時間を早くしたい場合はL-5側に上げてください。	早く戻す 50 60 70	L-5 ↑ L-4 ↑ [L-3]	小排気量車向け 早い(速度差が少ない) ↑ 設定速度に戻る時間
L-1側 (遅い加速) 大排気量車向け	エンジン出力が大きいクルマで、 設定速度に戻る時間が早く、 急な加速で乗り心地が悪い場 合はL-1 側に下げてください。	ゆっくり 戻す 50 60 70	(出荷時設定) ↓ L-2 ↓ L-1	では、 ・ では、 ・ では、 ・ では、 ・ できる。 ・ でる。 ・

【設定方法】


1 オートクルーズ _{走行中}

Rec

2 スイッチを押すと現在のレベルを 表示し、UP / DOWNスイッチ 押すごとに切り換わる







故障かな?と思ったら

基本動作と車輌関係 キースイッチONで本体の表示が点 車輌のブレーキヒューズ切れ。 再度ご確認ください。 灯しない。 **(赤) 黒** コードの配線間違い、または接続不良。 ((**(**)) ON → (専用ハーネス) (6Pコネクター) の接続不良。 キー OFF後、15分以内にアクセルコネクター 本書 (⇒4~5ページ) に従ってアクセルコネクターの配 チェックランプが点灯した。 線を行い、「チェックランプ消灯方法」(⇒12ページ) に を抜いた。 従って消灯させてください。 「初期設定」が行われていない。 本書 (⇒7ページ (手順3) 「初期設定」) に従ってアクセル 開度設定を行い、「チェックランプ消灯方法」(⇒12ページ) に従って消灯させてください。 キースイッチ ONで **専用ハーネス** または 抜いたコネクターを元に戻し、「チェックランプ消灯方法」 (⇒12ページ)に従って消灯させてください。 **6Pコネクター** を抜いた。

まえにのの

固製 定品

設車定派

基本動作と車輌関係(前ページの続き)

症 状	原因	対 策
初期設定中にErr 表示になる。 をアア	「初期設定」が正確に行われていない。	本書 (⇒7ページ 事順3 「初期設定」) に従ってアクセル開度設定を行ってください。
エンジンをOFFにしても表示が点 灯している。	本製品はクルマのECU電源に連動しています。そのため、車種によってはエンジン停止から表示が消えるまで最長15分かかりますが、正常な動作です。	

スロットルコントローラー関係

症 状	原因	対 策
モードを切り換えても変化が体感 できない。	「初期設定」が正確に行われていない。	本書 (⇒7ページ 手順3 「初期設定」) に従ってアクセル開度設定を行ってください。
モードまたは変化率の設定が記憶 できない。	モード切り換えまたは変化率設定後、すぐにキーを OFFにしている。	モード切り換えまたは変化率設定後、2秒以上経ってからキーをOFFにしてください。
スポーツモード中、リバース時に	ピンク コードの配線間違い、または接続不良。	再度ご確認ください。
bAc 表示にならない。	社外ナビのリバースケーブルに接続している。	本書 (⇒5ページ) に従ってリバース配線を行ってくだ さい。
$\blacksquare \to \times [b R c]$	リバースランプをLEDに交換している。	●純正のリバースランプに戻してください。●リバース配線を行わないでください。

オートクルーズ関係

症状	原因	対 策	
オートクルーズが動作しない。	(灰) (オレンジ) コードの配線間違い、または接続不良。	再度ご確認ください。	
XRcc	(2Pコネクター) の接続不良。		
▼ □ □ □	ピンク コードの配線間違い。		
	設定可能速度外。		
	オートクルーズモードがOFF状態。(ドット消灯)	本書 (⇒10ページ 「オートクルーズモードの設定」) に従ってドットを点灯させてください。	
	「初期設定」が正確に行われていない。	本書 (⇒7ページ (手順3) 「初期設定」) に従ってアクセル開度設定を行ってください。	
	ブレーキランプをLEDに交換している。	純正のブレーキランプに戻してください。	
	急な減速時は、メーター表示の遅れから、30km/h以上で	も動作しない場合があります。	
オートクルーズが解除され、表示	車輌のブレーキヒューズ切れ。	再度ご確認ください。	
が消灯する。	(赤) 黒 コードの配線間違い、または接続不良。		
$[R_{cc}] \rightarrow [$	(専用ハーネス) または (6Pコネクター) が抜けた。		
オートクルーズが自動で解除され、	灰 オレンジ コードの配線間違い、または接続不良。	再度ご確認ください。	
スロコンに切り換わる。	ピンク コードの配線間違い。		
$\begin{bmatrix} Rcc \end{bmatrix} \rightarrow [5P2]$	「初期設定」が正確に行われていない。	本書 (⇒7ページ 手順3 「初期設定」) に従ってアクセル開度設定を行ってください。	
	設定速度から20km/h下がる、または速度が15km/h以下になった場合は自動解除されます。		
急な上り坂でオートクルーズの設 定速度との差が大きい。	オートクルーズレベル調整がレベル小 (L- 1 側) になっている。	本書 (⇒11ページ 「オートクルーズレベル調整」) に 従って調整してください。	
オートクルーズの設定速度に戻る 加速が強く感じる。	オートクルーズレベル調整がレベル大 (L-5側) になっている。		
速度が30km/h以上でもオートク ルーズセットできない。	「車速パルス設定」が正確に行われていない。	本書 (⇒8ページ (手順4) 「車速パルス設定」) に従っ て設定を行ってください。	

ENP.

チェックランプ消灯方法

間違った操作などでチェックランプを点灯させてしまった場合は、下記の方法で消灯させてください。

- ① 正常状態でエンジン始動と停止を数回繰り返してください。
- ② ①を行っても消灯しない場合は、バッテリー 〇 端子を 10 分程度外してください。
- ③ ① ②を行っても消灯しない場合は、カーディーラーなどで専用機器を使用して消灯作業を行ってください。



- ※弊社製品には工業所有権出願中、または取得済みが含まれております。
- ※意匠、制御特性、回路、回路配置などの類似品には、近年不正競争防止法等の法的処置が厳しく適用される事例があります。
- ※PIVOTマーク無断使用や説明書の無断転載は固くお断りします。